



BATTERIJ INDICATOR

Druk op  knop om de batterij indicator in te schakelen zodat direct een indicatie van de vullingsgraad afgelezen kan worden. Na 10 seconden schakelt de batterij indicator automatisch uit.



BATTERIJ UITNEMEN EN PLAATSEN

De batterij kan via het display, zonder sleutel, elektronisch uit het frame ontgrendeld worden. Als de batterij ontgrendeld is komt er direct een handvat vrij om de batterij eenvoudig te dragen.

WWW.RIH.NL



VERSNELLING

Met de versteller kunt u de gewenste versnelling traploos regelen.

- Draai de versteller van u af om het verzet te verlagen; u gaat sneller trappen met een lagere trapweerstand (berg op).
- Draai de versteller naar u toe om het verzet te verhogen; u gaat langzamer trappen met een hogere trapweerstand (berg af).

Het display op de versteller geeft een indicatie van het gekozen verzet aan.



WWW.RIH.NL

MOVENDA

Deze 'snelle start' handleiding is een beknopte weergave van de meest belangrijke functies van de RIH Movenda. Deze 'snelle start' handleiding vervangt niet de volledige handleiding. De volledige handleiding kunt u raadplegen en/of downloaden op: www.rih.nl/documentatie



BATTERIJ LADEN

Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader RIH-L6. De lader mag alleen binnenshuis gebruikt worden. De batterij kan zowel in de fiets als uit de fiets geladen worden.



BEDIENINGSPANEEL

Met het bedieningspaneel kan eenvoudig door het menu genavigeerd worden om alle instellingen aan te passen. Als gedurende 10 seconden geen toets wordt gedrukt gaat het display automatisch naar het fietsweergave scherm.

SNELLE START HANDLEIDING





BEDIENINGSPANEEL TIJDENS FIETSEN

- [omhoog] - ondersteuningsniveau 1 stap verhogen
- [omlaag] - ondersteuningsniveau 1 stap verlagen
- [center] - **bij wandelen:** wandel functie
- **bij fietsen:** turbo functie

DISPLAY MENUWEERGAVE 'BASIS'

- Verlichting**
Aan verlichting is permanent ingeschakeld
Automatisch verlichting wordt automatisch in-/uitgeschakeld
- Home**
Verlaat menuweergave en ga terug naar fietsweergave
- Motorprogramma**
Eco matige ondersteuning tot snelheid ca. 20 km/u
Sport krachtige ondersteuning
Sport-Plus extra krachtig tot ca. 15 km/u, daarboven krachtig
Cruise doelsnelheid handhaven
- Batterij ontgrendelen**
Ontgrendelt het elektronisch slot om de batterij uit te kunnen nemen
- Instellingen**
Trip informatie uitlezen of wissen van trip informatie
Totaal informatie uitlezen van totaal tellers
Klok instellen tijd aanpassen
Menu instellen weergave Basis of Geavanceerd



MENUWEERGAVE 'GEAVANCEERD'



MENUWEERGAVE 'BASIS'



DISPLAY WEERGAVE

Fietsweergave is de weergave van het display tijdens het fietsen. Alle gegevens zijn direct af te lezen.

DISPLAY MENUWEERGAVE 'GEAVANCEERD'

- Verlichting**
Aan verlichting is permanent ingeschakeld
Automatisch verlichting wordt automatisch in-/uitgeschakeld
- Home**
Verlaat menuweergave en ga terug naar fietsweergave
- Motorprogramma**
Eco matige ondersteuning tot snelheid ca. 20 km/u
Sport krachtige ondersteuning
Sport-Plus extra krachtig tot ca. 15 km/u, daarboven krachtig
Cruise doelsnelheid handhaven
- Batterij ontgrendelen**
Ontgrendelt het elektronisch slot om de batterij uit te kunnen nemen
- Data**
Trip informatie uitlezen of wissen van trip informatie
Totaal informatie uitlezen van totaal tellers
Service gepland uitlezen datum/km-stand waarbij servicemelding is ingesteld
Verbruik uitlezen van uw gemiddeld stroomverbruik t.o.v. basisverbruik
- Instellingen**
USB activeren door USB te activeren kunt u bijv. uw mobiel opladen ⚡ tijd aanpassen
Klok instellen als dit aan staat wordt de tripdata ieder dag op 0 gezet
Trip automatisch wissen doelsnelheid van turbo functie instellen tussen 10-25 km/h
Turbo doelsnelheid
Taal keuze uit Nederlands/Duits/Engels
- Weergave display**
Indicator links instellen wat de linker helft van ovaal in fietsscherm weergeeft
Indicator rechts instellen wat de rechter helft van ovaal in fietsscherm weergeeft
Tellers instellen welke data in fietsscherm wordt getoond (max. 3 stuks)
Contrast instellen helderheid display van -10 tot +10
Menu instellen weergave Basis of Geavanceerd
- Ritinfo laatste 20 dagen**
Grafiek van de laatste 20 dagen, druk toets [omlaag] + toets [links] / [rechts] voor daggegevens.